

HD-ADD BLEICHMITTEL 9900-0011

BESCHREIBUNG

Produktbeschreibung

Das HD-ADD BLEICHMITTEL ist für gerbstoffarme Hölzer wie Ahorn, Kirschbaum, Esche und Birnbaum geeignet. Bei Eichenholz wird er nicht empfohlen, da der hohe Gerbstoffgehalt eine unerwünschte grünliche Verfärbung verursachen kann.

Anwendungsgebiete

- Ahorn
- Kirschbaum
- Esche
- Birnbaum
- und weitere gerbstoffarme Hölzer

Zertifikate, Normen & Produkteigenschaften

-

GISCODE

-

Farben

farblos

Produktgruppe

Reaktionsmittel

Technische Daten

Viskosität: -
Topfzeit: -

VERARBEITUNG

Auftragsmenge	-
Mischungsverhältnis	Zur Aktivierung wird dem HD-BLEICHMITTEL 10 % einer 25%igen Lösung in Wasser von HD-ADD BLEICHAKTIVATOR 9900-0009 zugegeben. Bleichmittel wie folgt ansetzen: 1000 g 9900-0011 HD-BLEICHMITTEL Folgendes separat ansetzen und klar lösen 25 g 9900-0009 HD-ADD BLEICHAKTIVATOR 75 g Wasser Mischung oben zugeben
Verdünnung	-

TROCKNUNG



Eine Wartezeit / Trockenzeit von 48 Std. vor der Weiterbehandlung mit Beize oder Lack muss eingehalten werden, damit die ganze restfeuchte entweichen kann.

UNTERGRUND

Untergrundart	-
Vorbereitung	-
Grundschliff	-

ANWENDUNGSBEISPIEL

Zum Auftragen des Bleichmittels sind Gummischwämme, Pflanzenfaserbürsten oder -pinsel zu verwenden. Der nach dem Auftragen entstehende Schaum muss stehen bleiben. Nach der Trocknung muss gut und gründlich mit warmem Wasser nachgewaschen werden.

- Hinweis 1 Vor der Verarbeitung müssen die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter gelesen werden und die entsprechende Arbeitsschutzausrüstung getragen werden.
- Hinweis 2 Wird die Trockenzeit nicht eingehalten, so besteht die Gefahr, dass die aufgetragene Beize vor Abschluss des Bleichprozesses mit gebleicht wird und dabei der gewünschte Farbton geändert wird.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1 kg
Mindestabnahme	-
Glanzgrad	-
Haltbarkeit / Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.

Zusatzprodukte	Bezeichnung HD-ADD BLEICHAKTIVATOR	Artikelnummer 9900-0009
Reinigung von Arbeitsgeräten	-	-

WEITERE HINWEISE

Hinweis

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Angaben zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt